

# Monteringsanvisning BSR Vevstakar

[OBS!! Läs och följ dessa instruktioner noga](#)

Vevstaken är ett pressitionsarbete och bearbetad och honad i ett stycke vilket innebär att vevstaken levereras med överfallet monterat i det bearbetade korrekta läget.

Vid demontering/montering av överfallet är det mycket viktigt att överfallet monteras i samma läge igen

Överfallet får **INTE VÄNDAS** vid montering på samma vevstake

Överfallet får **INTE MONTERAS PÅ NÅGON ANNAN VEVSTAKE**

Uppfylls inte dessa kriterier medför det motorhaveri

Gör så här...

1. Märk vevstake och överfall på ett säkert sätt (*se bild nedan*)  
(*Gäller de vevstakar som saknar unik märkning*)
2. Demontera och tvätta vevstakarna noga innan montering
3. Vid montering, dra vevstaksskruvarna till rätt moment.  
Lossa skruvarna och dra en andra gång vevstaksskruvarna till rätt moment.  
Detta för att sätta gängorna.



*Märk varje vevstake o överfall med unik märkning*  
(*Gäller de vevstakar som saknar unik märkning*)